



www.princetontec.com

ENGLISH

Battery Installation

See Battery Installation Diagram

- Tec-1: (1) CR123
- Tec-2: (2) CR123

Princeton Tec cares about the environment and recommends recycling batteries. For more information about battery recycling, please go to: www.batteryrecycling.com.

WARNING ⚠

Never mix fresh and used batteries.
Never mix different battery brands or chemistry types.
Always remove drained batteries immediately.
Remove batteries during long periods of storage.

Low Profile Clip (optional)

Tec-1 and Tec-2 lights are assembled with pocket clip installed at our factory. Pocket clip can be removed and replaced with the included washer if desired, for use with a weapon mount for instance.

O-Ring - Occasionally clean and lightly lubricate the o-rings, lens cap and tail cap threads. Use only silicone grease, never aerosol spray lubricants.

WARNING ⚠

Certain forms of aerosol sprays can cause damage this light's plastic components and void warranty.

FOR CALIFORNIA RESIDENTS: WARNING: This product contains Bisphenol A (BpA) a chemical known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

TEC-1 & TEC-2 FLASHLIGHTS



Operating and Maintenance
Bedienungsanleitung
Notice d'utilisation et d'entretien

0218

Troubleshooting

If the Tec-1/Tec-2 fails to light:

- Check the battery/batteries for proper installation.
- If proper installation is confirmed, replace battery/batteries.
- Check the inside of the light for water (the seal may have been compromised). The light will resume normal operation once the water is shaken or blown out and the light is left open until completely dry. If the light has been contaminated with salt water, flush the unit with fresh water and dry as described above.

USA Limited Lifetime Warranty - International 10-year Warranty

Princeton Tec reserves the right to change product specifications without notice.

Return Policy


If your light fails to operate, follow these simple steps:

1. Check batteries. Replace if necessary.
2. To send your light in for repair or replacement, first contact Princeton Tec customer service on **1-800-257-9080** to request an RMA number. Please have your light model, date of purchase and a brief description of the fault you are experiencing. No warranty repairs will be accepted without an RMA number.
3. Return the light without batteries to: **Princeton Tec, PO Box 8057 Trenton NJ 08650**. Postage due and freight collect items will not be accepted.
4. Upon receipt your light will be processed in about two weeks. Please allow additional time for return transportation from NJ.

PO Box 8057
Trenton, NJ 08650 U.S.A
Tel.: 609-298-9331
Fax: 609-298-9601

www.princetontec.com
© 2018 Princeton Tec

Battery Installation



Switch Operation

Tap or Press & Hold = momentary on
Double Tap = steady on;
next tap = off

Appuyer ou appuyer en continu =
allumage momentané
Appuyer deux fois = allumage permanent
appuyer une nouvelle fois = arrêt

Tippen oder gedrückt halten = kurz
einschalten
Doppelt tippen = dauerhaft einschalten;
nochmals tippen = aus



FRANCAIS

Batterie Installation

Voir le schéma d'installation des piles

- Tec-1 : (1) CR123 • T2 : (2) CR123

Chez Princeton Tec, nous nous préoccupons de l'environnement, c'est pourquoi nous vous recommandons de recycler vos piles.

Pour plus d'informations sur le recyclage des piles, rendez-vous sur : www.batteryrecycling.com.

AVERTISSEMENT ⚠

Ne mélangez jamais des piles neuves et usagées.

Ne mélangez jamais des piles de marque ou de composition chimique différentes.

Retirez toujours les piles déchargées sans attendre.

Retirez les piles lors de longues périodes d'inutilisation.

Joint torique

De temps en temps, nettoyez les joints toriques, le capuchon de la lentille ainsi que le filetage du capuchon arrière puis lubrifiez-les légèrement.

Utilisez uniquement de la graisse silicone ; n'utilisez jamais de lubrifiants en aérosols.

AVERTISSEMENT ⚠

Certains types d'aérosols peuvent endommager les composants en plastique de la lampe, ce qui annulerait la garantie.

Dépannage

Si la lampe Tec-1/Tec-2 ne s'allume pas :

- Vérifiez que la (les) pile(s) est (sont) bien installée(s).
- Si elle(s) est (sont) bien installée(s), remplacez la (les) pile(s).
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur de la lampe (le joint est peut-être endommagé).

La lampe fonctionnera de nouveau normalement après avoir évacué l'eau en la secouant ou en soufflant dedans et après l'avoir laissée ouverte jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche.

Si de l'eau salée a pénétré dans la lampe, rincez-la à l'eau douce puis séchez-la comme expliqué ci-dessus.

Garantie à vie aux États-Unis

– Garantie de 10 ans à l'international
Princeton Tec se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis.

Politique de retour

Si la lampe ne fonctionne pas, suivez les étapes suivantes :

1. Vérifiez les piles. Remplacez-les si nécessaire.
2. Contactez le service d'assistance à la clientèle de Princeton Tec au **1-800-257-9080** pour demander un numéro d'autorisation de retour d'article afin de renvoyer votre lampe pour réparation ou remplacement. Veuillez indiquer le nom du modèle de votre lampe, sa date d'achat et une petite description de problème rencontré. Nous ne pourrions accepter aucun article pour réparation sous garantie s'il n'est pas accompagné d'un numéro d'autorisation de retour d'article.
3. Renvoyez la lampe sans les piles à : **Princeton Tec, PO Box 8057 Trenton NJ 08650 U.S.A.** Nous ne pouvons pas accepter les envois en port d'ou en fret payable.
4. Après réception, comptez environ deux semaines pour que nous puissions traiter votre demande. Veuillez compter un délai supplémentaire pour le transport depuis le New Jersey.
- 5.

Princeton Tec
PO Box 8057
Trenton, NJ 08650 U.S.A.

Tel. :609-298-9331
Fax :609-298-9601
www.princetonotec.com
© 2018 Princeton Tec

DEUTSCH

Batterie Installation

Siehe Schema zum Einsetzen der Batterie(n)

- Tec-1 : (1) CR123 • Tec-2 : (2) CR123

Princeton Tec unterstützt den Schutz der Umwelt. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien sachgerecht. Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie sind verpflichtet, die Batterien an den dafür eingerichteten Sammelstellen abzugeben. Sie können die Lampe auch zu Ihrem Fachhändler bringen.

Weitere Informationen zum Recycling von Batterien finden Sie unter (auf Englisch): www.batteryrecycling.com.

WARNUNG ⚠

Vermischen Sie keine neuen und entladene Batterien. Es dürfen keine Batterien unterschiedlicher Marken oder Typen verwendet werden.

Entladene Batterien müssen unverzüglich entnommen werden.

Entnehmen Sie die Batterie(n) bei längerer Nichtbenutzung.

O-Ring

Die O-Ringe sowie das Gewinde der Streulinienabdeckung und der hinteren Abdeckung sollten gelegentlich gereinigt

und etwas geschmiert werden.
Verwenden Sie ausschließlich Silikonfett und keine Sprühfette.

WARNUNG ⚠

Bestimmte Arten von Aerosolsprays können die Kunststoffteile der Lampe beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen.

Störungshilfe

- Überprüfen Sie, dass die Batterie(n) ordnungsgemäß eingesetzt ist/sind.
 - Wenn die Batterie(n) ordnungsgemäß eingesetzt ist/sind, tauschen Sie sie aus.
 - Überprüfen Sie, ob sich Wasser im Inneren der Lampe befindet (die Dichtung ist möglicherweise undicht). Die Lampe kann wieder verwendet werden, nachdem das Wasser herausgeschüttelt oder herausgeblasen wurde und die geöffnete Lampe vollständig getrocknet ist.
- Wenn Salzwasser in die Lampe eingedrungen ist, spülen Sie sie mit sauberem Wasser ab, und trocknen Sie sie wie oben beschrieben.

Eingeschränkte lebenslange

Garantie (USA) – Internationale 10-Jahres-Garantie
Princeton Tec behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen ohne Benachrichtigung zu ändern.

Rücksendungen

Wenn Ihre Lampe nicht funktioniert, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Überprüfen Sie die Batterie(n). Ersetzen Sie sie, falls nötig.
2. Um Ihre Lampe wegen Reparaturen oder Ersatz einzuschicken, rufen Sie zuerst beim Princeton Tec-Kundendienst unter **1-800-257-9080** an und fordern Sie eine RMA-Nr. an. Bitte geben Sie dabei das Modell Ihrer Lampe, das Kaufdatum und eine kurze Beschreibung der aufgetretenen Störung an. Garantieforderungen werden nur mit RMA-Nr. akzeptiert.
3. Senden Sie die Lampe ohne Batterie(n) zurück an: **Princeton Tec, PO Box 8057 Trenton NJ 08650.** Unterfrankierte und unfrei Sendungen werden nicht angenommen.
4. Der Vorgang wird innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Lampe bearbeitet.
5. Bitte planen Sie zusätzliche Zeit für die Rücksendung aus New Jersey ein.

Princeton Tec
PO Box 8057
Trenton, NJ 08650 U.S.A.

Tel. :609-298-9331
Fax :609-298-9601
www.princetonotec.com
© 2018 Princeton Tec